

## ONDERHOUD PMMA / ACRYLAAT

### SCHOONMAKEN

U kunt PMMA het beste schoonmaken met een (liefst nieuwe) schone en natte zeemleren lap of een zachte doek. Let er hierbij op dat er geen zandkorrels of andere harde korrels in de doek zitten omdat dit bij het schoonmaken van de PMMA direct krassen op het PMMA kan veroorzaken. LET OP dus geen schuursponsjes of andere schoonmaakmiddelen met korrel of grof oppervlakte gebruiken omdat daardoor het oppervlakte van de platen direct kan beschadigen (krassen).

### VERWIJDEREN STICKERS

U kunt stickers verwijderen met een stickerverwijderaar die te koop is bij een gereedschapswinkel of Doe-Het-Zelf-zaak. Volg hierbij de aanwijzingen op het etiket van de stickerverwijderaar en laat de vloeistof bij voorkeur even inweken op de sticker. Voor verdere toepassing verwijzen wij naar de schoonmaak instructies. Let wel op dat indien het materiaal gesatineerd is, of voorzien is van een andere coating of dicht bij plaatsen waar het materiaal is bewerkt en dus meer spanning in de plaat zit (buigwerk/verstek/lijmen etc) er eerder krakalee en/of scheurtjes kunnen ontstaan en daarom raden wij in deze gevallen aan het gebruik van de stickerverwijderaar te minimaliseren.

### VERWIJDEREN VET-VLEKKEN

Het beste om vet vlekken schoon te maken is een sopje met water en Burnus anti-statisch schoonmaakmiddel, of Dreft (of ander afwasmiddel) die niet het mooie (eventueel gematteerde) oppervlakte aantast. Geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken (thinner, Glassex of terpentijn) omdat deze ervoor kunnen zorgen dat het PMMA gaat krakaleren en/of kleine scheurtjes gaat vertonen.

### ANTISTATISCH MAKEN WAARDOOR HET MINDER STOF AANTREKT

Wij adviseren om eerst met een vochtige spons (verdund) Burnus anti-statisch schoonmaakmiddel aan te brengen en daarna met een vochtige zeemleren lap nawrijven, zie onze eerdere instructie met betrekking tot het schoonmaken, LET OP NIET nawrijven met droge doek omdat de plaat dan weer (meer) statisch wordt en dus vuil aantrekt.

### KRASSEN VERWIJDEREN

Wij adviseren koperpoets voor het verwijderen van zeer lichte krassen in helder materiaal zonder bewerkte en/of gecoate toplaag. Volg hierbij de aanwijzingen op het etiket van de polijstpasta en voor verdere toepassing verwijzen wij naar de schoonmaak instructies. In het geval van diepere krassen kunt u contact met ons opnemen zodat wij kunnen beoordelen of wij zelf in staat zijn de krassen te laten verdwijnen. Dit alles is NIET mogelijk in het geval de platen gematteerd, geetst of gecoat zijn.

## MAINTENANCE PMMA / ACRYLAAT

### CLEANING

PMMA is best cleaned with a (preferably new) clean and wet chamois or soft cloth. Take care that no grains of sand or other hard grains are in the cloth because they make scratches right away in the PMMA. NOTE Do not use pads or other cleaners with grain or coarse surface because it can directly damage (scratches) the surface of the material.

### REMOVE STICKERS

You can remove stickers with sticker remover which can be purchased at a hardware store or do-it-yourself affair. Follow the instructions on the label of the sticker remover and let the liquid preferably just soaking up the sticker. For further application, refer to the cleaning instructions. Note that if the material is satin-finished, or is provided with a different coating or close to places where the material is processed (bending work / default / glue etc) there is the material is more tense and there the material will earlier crack and / or small cracks can occur and therefore we recommend to minimize the use of the sticker remover.

### REMOVE GREASE STAIN

It is best to clean grease stains with warm soapy water with Burnus Anti-static cleaner, or Dreft (or other detergent) that does not affect the beautiful (maybe matted) surface. Do not use aggressive cleaning agents (thinner, turpentine or Glassex) as these can ensure that the PMMA is going to crack and / or small cracks will show up.

### MAKE LESS STATIC SO THE MATERIAL WILL BE LESS ATTRACTIVE FOR DUST

We recommend placing first with a damp sponge (diluted) and Burnus anti-static cleaner and then wipe with a damp chamois, see our previous instruction regarding cleaning, CAUTION DO NOT wipe with dry cloth because the plate then statically and thus attracts dirt/dust more easily.

### REMOVE SCRATCHES

We recommend Acrylic Polish paste or some brass (copper-) polish to remove very light scratches in clear material without processed and / or coated surface. Follow the instructions on the label of the Acrylic polish and further application, refer to the cleaning instructions. In the case of deeper scratches, please contact us so we can judge whether we ourselves are able to subside the scratches. All this is not possible in the case the plates are matte, etched or coated.